



4moms<sup>®</sup>  
infant tub

**IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE**  
**IMPORTANT! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**  
**¡IMPORTANTE! CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA**


## FEATURES / Caractéristiques / Características







## SET UP / Configuration / Instalación




°F → °C







5



<90 °F  
<32.2 °C




90-100 °F  
32.2-37.8 °C




>100 °F  
>37.8 °C


6



7



8



# TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES / ÍNDICE

ENGLISH .....	10-21
FRANÇAIS .....	22-33
ESPAÑOL .....	34-45

## Understanding the high and low temperature alerts

When used as directed, the product is programmed to provide high- and low-temperature alerts at water temperatures above 100 °F (37.8 °C) and below 55 °F (13 °C).

- The display turns red at 100 °F (37.8 °C)
- The display flashes and beeps starting at 105 °F (41 °C)
- The display flashes and beeps rapidly at 110°F (43 °C) and above
- The display flashes and beeps rapidly at 55 °F (13 °C)

If any temperature warning alerts are activated, immediately turn off water and remove baby from infant tub™.

**Please be sure to test the temperature of the water in, or being put into, the infant bath tub prior to placing the infant into the product.**

## The Err code



This product is equipped with a sensor (3) that measures water temperature. The Err Code will appear when the water is at or below 55 °F (13 °C) or if the sensor malfunctions. If the Err Code does not go away after increasing the water temperature, discontinue use and contact 4moms® Customer Support.

## Cleaning your infant tub™

Your infant tub™ is made of plastic that is easily cleaned using a soft cloth and mild soap and water. Avoid harsh abrasives.

## Troubleshooting Problems

Problem	Solution
LCD screen (1) does not turn on.	Batteries may need to be replaced. Replace with three new AAA batteries as described in "Set Up" section of this booklet.
LCD screen does not show a temperature reading.	Ensure that the water is flowing into the Water Collection Area (4) of the infant tub™. Batteries may also need to be replaced.
There is too much water in the infant tub™ for my baby.	Unplug the Lower Sidewall Drain Hole (9).
There is not enough water in the infant tub™ for my baby.	Plug the Lower Sidewall Drain Hole (9).
My tub is uneven in my double-basin sink.	An additional tub spacer may be needed. Contact 4moms® Customer Support and one will be provided.

## Troubleshooting Problems

Problem	Solution
There is an Err message on the LCD screen.	The water temperature is at or below 55 °F (13 °C) or the sensor has malfunctioned. If the Err Code does not go away after increasing the water temperature, discontinue use and contact 4moms® Customer Support.

---

### For customers in the US & Canada only:

If you have any further questions or comments not covered here, please contact Customer Service at 1-888-614-6667.

### For international customers:

Please visit [global.4moms.com](http://global.4moms.com)



## Important Safety Instructions

Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference. For your child's safety, please make sure anyone else using the infant tub™ reads and understands these instructions before using it as well.

### **⚠️ WARNING – DROWNING HAZARD**

**Infants have DROWNED in similar products.**

**ALWAYS keep infant within adult's reach.**

**NEVER lift this product with an infant in it.**

**NEVER use on any elevated surface other than properly installed in a sink.**

**NEVER place this product in an adult bath tub or sink filled with water. ALWAYS keep the drain open in the adult bath tub or sink.**

**ALWAYS keep the drain open in the adult bath tub or sink.**

**Before attempting setup and use, please read these instructions carefully. Discontinue use of this product if it becomes damaged, broken or disassembled.**

### **⚠️ WARNING**

**Infants can drown in as little as 1 inch (2.5 cm) of water.**

**ALWAYS bathe your infant in as little water as necessary.**

**NEVER allow other children to substitute for adult supervision.**

For maximum safety, it is recommended that your home's hot water heater be set at a temperature no higher than 120 °F (49 °C) at the faucet, as recommended by the American Academy of Pediatrics.

To prevent scalding, drowning, or other accidents, never leave baby unattended in the tub.

This product does not protect against drowning and is no

substitute for adult supervision.

This tub is intended for babies from birth to the time just before they can sit up on their own (approximately 5-8 months old).

This tub is designed to fit in most single- and double-basin kitchen sinks and bathtubs. Ensure that the tub is stable before placing baby in it. If the tub appears to be uneven in a double-basin sink, an additional spacer may be needed. Please contact 4moms® Customer Support.

This tub is designed to work with the faucet water flowing throughout bath time. Ensure that the water does not reach a level that would jeopardize the safety of the baby.

This product has a built-in thermometer that is intended to display only the temperature of the water coming out of the faucet. It is not intended to be used as a medical thermometer. It does not control the temperature of the water, and will not operate properly if the Sensor (3) is not in contact with running water.

We recommend that you always check the water temperature with your hand as an added precaution.

Never run water directly into the Bathing Area (10) of the Tub.

Water entering tub must flow over Temperature Sensor (3) in the Water Collection Area (4) for proper water temperature measurement.

If you see the message Err on the digital LCD display screen, Sensor has malfunctioned. Discontinue use and contact 4moms® Customer Support.

## **SIDEWALL DRAIN WARNING**

Tub is equipped with two Drain Holes (8-9) on the sidewall to expel flowing water.

Plugging the Lower Drain Hole (9) will raise the water level in the Bathing Area (10). Ensure that the water does not reach a level that would jeopardize the safety of the baby.

**NEVER attempt to plug the Top Drain Hole (8).**

## ! BATTERY WARNING



Use only AAA batteries.

Do not mix old and new batteries.

Remove batteries when product is stored for long periods of time or when batteries are no longer functioning properly.

Dispose of exhausted batteries properly.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

For U.S. & Canada Customers Only

### Warranty

4moms® warrants to the original purchaser of every new 4moms® infant tub™ that the unit will be free from defects in material and workmanship, under normal and proper use as specified by 4moms®, and upon proper usage in accordance with the instruction manual supplied with each infant tub™ unit. 4moms®' obligation under this warranty is limited to a period of six (6) months from the date of purchase and applies only in the country of original purchase. The warranty is only valid for a product purchased at a 4moms® authorized retailer or distributor. If the unit is determined by 4moms® to have been defective within six (6) months of purchase, the warrantee will cover the repair of the unit, including labor charges, and defective parts or assemblies. The warranty shall include standard labor charges and applicable parts as determined by 4moms®. 4moms® assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damage to the unit resulting from improper usage or failure to clean and/or maintain product as set forth in the warranty provided with the unit. This warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to comply with the instructions on installation, maintenance and use, abuse, alteration, involvement in an accident, and normal wear and tear. 4moms® does not assume any responsibility for personal injury or property damage incurred due to improper use or unauthorized modification of the infant tub™.

## Registration

4moms® does extensive testing above and beyond that required by law. However, if through some unforeseen circumstance we need to issue a recall, we ask that you please register your infant tub™. We have two easy ways to register: either fill out the enclosed registration card or register online at [www.4moms.com](http://www.4moms.com).

## Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Comprendre les alertes de température basse et élevée


Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi, le produit est programmé pour fournir des alertes de température basse et élevée quand les températures sont supérieures à 37.8 °C (100 °F) et inférieures à 13 °C (55 °F).

- L'écran devient rouge dès que la température atteint 37.8 °C (100 °F)
- L'écran clignote et émet un bip sonore à partir de 41 °C (105 °F)
- L'écran clignote et émet un bip sonore rapide à partir de 43 °C (110 °F)
- À 13 °C (55 °F), l'afficheur clignote et émet des bips de façon rapide

Dès qu'une alerte de température élevée est activée, coupez immédiatement l'eau et sortez le bébé de l'infant tub™.

**Se il vous plaît ne oubliez pas de tester la température de l'eau avant de placer l'enfant dans le produit.**

## Code Err



Ce produit est muni d'un capteur (3) qui mesure la température de l'eau. L'indication Err Code s'affiche lorsque la température de l'eau est égale ou inférieure à 13 °C (55 °F) ou si le capteur ne fonctionne pas correctement. Si l'indication Err Code ne disparaît pas après avoir augmenté la température de l'eau, cessez l'utilisation et joignez le service à la clientèle 4moms®.

## Nettoyage de l'infant tub™

Votre infant tub™ est en plastique. Il est très facile de le nettoyer avec un chiffon doux, de l'eau et un savon doux. Évitez d'utiliser un détergent puissant ou abrasif.

## Résolution de Problèmes

Problème	Solution
L'écran (1) ne s'allume pas.	Il pourrait être nécessaire de remplacer les piles. Remplacez-les par trois piles AAA neuves, comme indiqué dans la section "Configuration" de ce livret.
L'écran ACL n'affiche aucune température.	Assurez-vous que l'eau s'écoule dans la partie collecteur d'eau (4) de l'infant tub™. Il est peut-être également nécessaire de remplacer les piles.
Il y a trop d'eau dans l'infant tub™ pour mon bébé.	Retirez le bouchon de l'orifice de drainage latéral inférieur (9).
Il n'y a pas assez d'eau dans l'infant tub™ pour mon bébé.	Fermez le bouchon de drainage latéral inférieur (9).
La bassin n'est pas de niveau dans mon évier double.	Un espaceur supplémentaire pour bassin pourrait être nécessaire. Joignez le service à la clientèle 4moms® pour en obtenir un.

## Résolution de Problèmes

Problème	Solution
Un message Err apparaît sur l'écran ACL.	La température de l'eau est égale ou inférieure à 13 °C (55 °F) ou le capteur ne fonctionne pas correctement. Si l'indication Err Code ne disparaît pas après avoir augmenté la température de l'eau, cessez l'utilisation et joignez le service à la clientèle 4moms®.

---

### Pour les clients des États-Unis et du Canada uniquement:

Si vous avez d'autres questions ou commentaires qui ne sont pas couverts dans le présent document, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 1-888-614-6667.

### Pour les clients internationaux:

Veuillez consulter le [global.4moms.com](http://global.4moms.com)

## Consignes de Sécurité Importantes

Veillez lire attentivement ces instructions avant emploi et conservez-les pour référence ultérieure. Dans l'intérêt de la sécurité de votre enfant, assurez-vous également que toute autre personne utilisant l'infant tub™ lise et comprenne bien ces instructions.

### ⚠️ AVERTISSEMENT – DANGER DE NOYADE

Des nouveaux-nés se sont déjà NOYÉS dans des produits similaires.

Gardez TOUJOURS le bébé à votre portée.

Ne soulevez JAMAIS ce produit avec le bébé dedans.

N'utilisez JAMAIS la baignoire sur une surface haute, sauf bien installée dans un évier.

Ne mettez JAMAIS ce produit dans une baignoire d'adulte ou dans un évier remplis d'eau. Conservez TOUJOURS le drain de la

baignoire ou de l'évier ouvert.

**TOUJOURS** garder le drain ouvert dans la baignoire adulte ou un évier.

Veillez lire attentivement toutes les directives avant de tenter d'installer et d'utiliser cette baignoire. Arrêtez tout emploi du produit si celui-ci est endommagé, cassé ou incomplet.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

Les bébés peuvent se noyer dans une profondeur d'eau aussi faible que 2,5 cm (1 po).

Baignez TOUJOURS votre enfant en utilisant le moins d'eau possible.

**NE FAITES JAMAIS** surveiller l'enfant par un autre enfant, plutôt que par un adulte.

Pour assurer une sécurité maximale, il est recommandé de régler votre chauffe-eau de façon à ce que la température

de l'eau à la sortie du robinet ne dépasse pas 49 °C (120 °F), conformément aux recommandations de la Société Américaine de Pédiatrie.

Afin de prévenir les brûlures, noyades et autres accidents, ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans la baignoire.

Ce produit ne protège pas de la noyade et ne remplace par la surveillance d'un adulte.

Cette baignoire est conçue pour les bébés à partir de la naissance et jusqu'à ce qu'ils soient capables de se tenir assis tous seuls (entre environ 5 et 8 mois).

Cette baignoire pour bébé s'adapte à la plupart des éviers simples et doubles et des baignoires. Assurez-vous que la baignoire pour bébé est stable avant d'y installer le bébé. Si le bassin ne semble pas être de niveau, un espaceur supplémentaire pourrait être nécessaire. Veuillez joindre le service à la clientèle 4moms®.

Cette baignoire est conçue pour être utilisée avec un écoulement continu de l'eau du robinet. Assurez-vous que l'eau ne devienne pas trop profonde pour le bébé.

Ce produit est muni d'un thermomètre numérique intégré destiné à afficher uniquement la température de l'eau qui s'écoule du robinet. Il n'est pas conçu pour servir de

thermomètre médical. Il ne commande pas la température de l'eau et ne fonctionne correctement que si le capteur (3) est en contact avec l'eau qui s'écoule du robinet.

Comme précaution supplémentaire, nous recommandons de toujours vérifier la température de l'eau avec la main.

Ne versez jamais d'eau du robinet directement dans la partie bain (10) de la baignoire.

Pour une mesure correcte de la température, l'eau coulant dans la baignoire doit entrer en contact avec le capteur de température (3) situé dans la partie collecteur (4).

Si le message Err apparaît sur l'écran ACL numérique, le capteur est défectueux. Arrêtez tout emploi et contactez le service après-vente de 4moms®.

## ⚠ MISE EN GARDE CONCERNANT L'ORIFICE DE DRAINAGE LATÉRAL


Cette baignoire est munie de deux orifices de drainage (8-9) situés sur la paroi latérale.



Boucher l'orifice de drainage inférieur (9) permet d'élever le niveau de l'eau dans la zone de bain (10). Assurez-vous que l'eau ne devienne pas trop profonde pour le bébé.

**Ne tentez JAMAIS de boucher l'orifice de drainage supérieur (8).**

## ⚠ MISE EN GARDE CONCERNANT LES PILES



Utilisez uniquement des piles AAA.

Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usées.

Retirez les piles avant de ranger le produit pour une période prolongée ou lorsqu'elles ne fonctionnent plus adéquatement.

Jetez les piles usées de façon appropriée.

Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Pour les clients des États-Unis et du Canada uniquement

### Garantie

4moms® garantit à l'acheteur original de tout nouveau infant tub™ de 4moms® que l'appareil sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale et appropriée, comme spécifié par 4moms®, et dans le cadre d'une utilisation adéquate, conformément au manuel d'instructions fourni avec chaque appareil infant tub™. L'obligation de 4moms® dans le cadre de cette garantie est limitée à une période de six (6) mois à compter de la date d'achat et dans le pays d'achat. S'il est déterminé par 4moms® que l'appareil est défectueux dans les six (6) mois suivant la date d'achat, la garantie couvrira la réparation de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre, ainsi que les pièces ou ensembles défectueux. La garantie doit comprendre les frais de main-d'œuvre standard et les pièces applicables, comme déterminé par 4moms®. 4moms® n'assume aucune responsabilité relativement à la couverture des pièces ou de la main-d'œuvre d'un composant ou d'autres dommages survenant à l'appareil et résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des directives de nettoyage ou d'entretien comme indiqué dans la garantie fournie avec l'appareil. Cette garantie ne couvre pas les réclamations résultant d'une mauvaise utilisation, du non-respect des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, d'un abus, de modification, d'un accident, et de l'usure normale. 4moms® n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages

matériels encourus en raison d'une utilisation inadéquate ou de la modification non autorisée du infant tub™.

## Inscription

Bien que 4moms® effectue d'avantage de tests que ce qui est requis par la loi, si par quelque circonstance imprévue nous devons émettre un rappel, nous vous prions d'inscrire votre infant tub™. Nous vous offrons deux façons simples de vous inscrire : soit en remplissant la carte d'enregistrement ci-jointe ou en vous inscrivant en ligne au [www.4moms.com](http://www.4moms.com).

## Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement: Les modifications ou changements apportés ou à cet appareil non expressément approuvés par Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® pourrait invalider le droit d'utilisation de ce matériel par de l'utilisateur.

Remarque: Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si ce matériel provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant alternativement le matériel hors tension puis sous tension, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence en effectuant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Connecter le matériel à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté.

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme NMB-003.

## Para comprender las alertas de temperaturas altas y bajas

Si se lo utiliza de la forma indicada, el producto está programado para proporcionar alertas de temperaturas altas y bajas en temperaturas del agua superiores a 100 °F (37.8 °C) e inferiores a 55 °F (13 °C).

- La pantalla se pone de color rojo a 100 °F (37.8 °C)
- La pantalla parpadea y suena a partir de los 105 °F (41 °C)
- La pantalla parpadea y suena rápidamente a una temperatura de 110 °F (43 °C) y superior
- La pantalla parpadea y suena rápidamente a una temperatura de 55 °F (13 °C)

Si se activa cualquier alerta de advertencia de temperatura, corte el suministro de agua de inmediato y saque al bebé del infant tub™.

**Por favor no se olvide de probar la temperatura del agua antes de poner al niño en el producto.**

## El código de error “Err”



Este producto cuenta con un sensor (3) que mide la temperatura del agua. El código de error “Err” aparecerá cuando el agua se encuentre a 55 °F (13 °C) o menos, o cuando el sensor no funcione correctamente. Si el código de error aún persiste una vez que la temperatura del agua ha aumentado, interrumpa su uso y contáctese con el servicio de atención al cliente de 4moms®.

## Para limpiar su infant tub™

Su infant tub™ es de plástico y se puede limpiar fácilmente mediante el uso de un paño suave junto con agua y jabón suave. Evite el uso de productos abrasivos fuertes.

## Resolución de Problemas

Problema	Solución
La pantalla LCD (1) no enciende.	Tiene que reemplazar las pilas. Reemplace con tres pilas AAA nuevas, tal como se indica en la sección "Instalación" de este folleto.
La pantalla LCD no muestra la lectura de la temperatura.	Asegúrese de que el flujo de agua se acumule en el Área de recolección de agua (4) del Infant tub™. Además, es posible que haya que reemplazar las pilas.
Hay demasiada agua en el infant tub™ para mi bebé.	Desconecte el orificio de vaciado lateral inferior (9).
No hay suficiente cantidad de agua en el infant tub™ para mi bebé.	Tape el orificio de vaciado lateral inferior (9).

## Resolución de Problemas

Problema	Solución
La bañera está desnivelada en mi fregadero de dos senos.	Es posible que se necesite un separador de bañera adicional. Contáctese con el servicio de atención al cliente de 4moms® y le proporcionarán uno.
Aparece un mensaje de error en la pantalla LCD.	La temperatura del agua se encuentra a 55 °F (13 °C) o menos, o el sensor no funciona correctamente. Si el código de error aún persiste una vez que la temperatura del agua ha aumentado, interrumpa su uso y contáctese con el servicio de atención al cliente de 4moms®.

---

### Solo para clientes en los EE. UU. y Canadá:

Si necesita formular preguntas u observaciones aparte de las que se abordan en este folleto, contáctese con el servicio de atención al cliente al 1-888-614-6667.

### Para clientes internacionales:

Visite [global.4moms.com](http://global.4moms.com)

## Instrucciones de Seguridad Importantes

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para consultas futuras. Además, a los fines de garantizar la seguridad de su hijo, asegúrese de que todas las personas que utilicen el infant tub™ lean y comprendan estas instrucciones antes de utilizarlo.

# ⚠️ ADVERTENCIA: PELIGRO DE AHOGAMIENTO

Hay niños que se han AHOGADO con productos similares.

SIEMPRE mantenga al niño al alcance de un adulto.

NUNCA levante este producto con un niño adentro.

NUNCA utilice el producto en una superficie elevada que no sea en un fregadero con su correcta instalación.

NUNCA ubique este producto en agua en un

fregadero o una tina de ducha para adultos. SIEMPRE mantenga abierto el drenaje en un fregadero o una tina de ducha para adultos.

SIEMPRE mantenga el drenaje abierto en la bañera adulto o fregadero.

Antes de iniciar el proceso de instalación y uso, lea atentamente estas instrucciones. Interrumpa el uso de este producto si se daña, se rompe o se desarma.

# ⚠️ ADVERTENCIA

Los niños pueden ahogarse con apenas una cantidad ínfima de agua de 1 pulgada (2,5 cm).

SIEMPRE bañe a los niños con la menor cantidad de agua posible.

NUNCA permita que otros niños ocupen el lugar de un adulto en la supervisión.

Para lograr una seguridad óptima, se recomienda que

el calentador de agua de su hogar se establezca a una temperatura que no supere los 120 °F (49 °C) desde el grifo, tal como lo recomienda la Academia Estadounidense de Pediatría.

Para evitar escaldaduras, ahogamientos u otros incidentes, nunca descuide ni deje al bebé solo en la bañera.

Este producto no protege al niño contra ahogamientos y no funciona como sustituto de l

a supervisión de los adultos.

La bañera está diseñada para bebés desde el nacimiento hasta el momento anterior a que puedan sentarse por sí solos (de 5 a 8 meses, aproximadamente).

Esta bañera está diseñada para adaptarse a la mayoría de los fregaderos de cocina de uno o dos senos y finas. Asegúrese de que la bañera se encuentre estable antes de ubicar al bebé adentro. Si siente que la bañera no está estable en un fregadero de dos senos, es posible que necesite un separador adicional. Contáctese con el servicio de atención al cliente de 4moms®.

Esta bañera está diseñada para trabajar con el flujo de agua desde el grifo durante el momento del baño. Asegúrese de que el agua no alcance un nivel que pueda poner en riesgo la

seguridad del bebé.

Este producto cuenta con un termómetro integrado y su objetivo es mostrar solo la temperatura del agua que proviene del grifo. No está destinado para utilizarse como un termómetro médico. No controla la temperatura del agua y no operará de forma adecuada si el Sensor (3) no está en contacto con el agua corriente.

Recomendamos que siempre controle la temperatura del agua con la mano a modo de precaución adicional.

Nunca deje fluir el agua directamente hacia el Área de baño (10) de la bañera.

El agua que ingrese a la bañera debe fluir sobre el Sensor de temperatura (3) en el Área de recolección de agua (4) para la medición exacta de la temperatura del agua.

Si visualiza el mensaje de error "Err" en la pantalla LCD digital, significa que el Sensor no está funcionando correctamente. Interrumpa su uso y contáctese con el servicio de atención al cliente de 4moms®.

**! ADVERTENCIA ACERCA DEL VACIADO LATERAL**

La bañera cuenta con dos Orificios de vaciado (8-9) en la parte lateral para expulsar el flujo de agua.

Si se tapa el orificio de vaciado inferior (9), aumentará el nivel de agua en el Área de baño (10). Asegúrese de que el agua no alcance un nivel que pueda poner en riesgo la seguridad del bebé.

**NUNCA intente tapar el Orificio de vaciado superior (8).**

## ⚠️ ADVERTENCIA ACERCA DE LAS PILAS



Utilice solamente pilas AAA.

No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.

Retire las pilas cuando el producto se guarde por períodos de tiempo prolongados o cuando las pilas ya no funcionen de manera adecuada.

Deseche las pilas gastadas según corresponda.

No mezcle pilas alcalinas, baterías estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

Solo para clientes en los EE.UU. y Canadá

### Garantía

4moms® garantiza al comprador original de cualquier Infant tub™ de 4moms® nuevo que la unidad no tendrá ningún defecto de material ni mano de obra, de acuerdo con las condiciones normales y adecuadas de uso, tal como lo especifica 4moms® y según el uso adecuado, de acuerdo con el manual de instrucciones que se proporciona con cada unidad de Infant tub™. Según esta garantía, la obligación de 4moms® se limita a un período de seis (6) meses desde la fecha de compra y se aplica solo en el país donde se haya realizado la compra original. La garantía es válida solamente para aquellos productos que se hayan comprado en un vendedor minorista o distribuidor autorizado de 4moms®. Si 4moms® determina dentro de los seis (6) meses posteriores a la compra que la unidad tiene defectos, el depositario de la garantía cubrirá la reparación de la unidad (incluidos los costos de mano de obra) así como las piezas o conjunto de piezas defectuosas. La garantía incluirá los gastos estándar de mano de obra y las piezas correspondientes, según lo determine 4moms®. 4moms® no asume ninguna responsabilidad por la cobertura de piezas o mano de obra provenientes de fallas de componentes u otros daños que se hayan producido como consecuencia del uso inadecuado o errores en la limpieza o mantenimiento del producto, tal como se establece en la garantía que se proporciona con la unidad. Esta garantía no cubre reclamos que sean consecuencia del uso inadecuado del producto, que se den a causa de no haber seguido correctamente las instrucciones de instalación, mantenimiento y uso, o que ocurran como consecuencia

de abuso, alteración, participación en un accidente o desgaste normal de la unidad. 4moms® no se hace responsable por ningún daño personal ni daño a la propiedad que ocurra debido al uso inadecuado o a una modificación no autorizada del Infant tub™.

## Registro

4moms® realiza numerosas pruebas que van más allá de lo que exige la ley. Sin embargo, si por alguna circunstancia imprevista nos vemos obligados a emitir una publicación, le pedimos que registre su infant tub™. Contamos con dos maneras de registro muy sencillas: complete la tarjeta de registro adjunta o regístrese en línea en [www.4moms.com](http://www.4moms.com).

## Cumplimiento

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que siguen: (1) este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan afectar el correcto funcionamiento del equipo.

Advertencia: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no estén aprobados explícitamente por Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Nota: se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para brindar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se produzcan interferencias en alguna instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (que pueden determinarse al apagar y encender el equipo), el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que esté conectada la unidad receptora.
- Para obtener más ayuda, consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.





Thorley Industries LLC d.b.a. 4moms®  
40 24th Street  
Pittsburgh, PA 15222  
[www.4moms.com](http://www.4moms.com)  
1-888-614-6667

© 2014 Thorley Industries LLC d.b.a. 4moms®  
All Rights Reserved.  
US and International Patents and Pending Patents  
Patent Information Available at  
[www.4moms.com/patents](http://www.4moms.com/patents)

4moms® and infant tub™ are registered or pending  
trademarks in the United States and other jurisdictions  
owned by Thorley Industries LLC, d.b.a. 4moms®.

Model: 4M-002-01

North America Booklet  
4000747-3